Kongsberg Laser Demo

Krav til pc

- Windows Xp, Windows 2000, Windows Me eller Windows 98 SE. ***Anbefaler Windows Xp eller Windows 2000***
- Minimum PentiumII 300MHz. ***Anbefalt minst PentiumIII 500MHz***
- Adobe Acrobat **(**Kan lastes ned fra ***http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html***)
- Winzip for utpakking av Zip-fil **(**Kan lastes ned fra ***http://www.winzip.com***)

Installasjon

- Last ned installasjons fila. Hvis fila er en zip-fil så bruk f.eks Winzip for å pakke den ut. Kjør nå exe-filen og følg instruksjonene på installasjonsprogrammet. Bruk de forhåndsvalgte valgene. Når installeringen er ferdig bør du starte maskinen på nytt uansett om du blir bedt om det eller ikke.

Bruk

- Når maskinen din har startet på nytt igjen, dobbeltklikk på *KongsbergLaser Demo* skrivebordsikonet.
- Trykk *Ok* i dialogboksen hvor skivetype og lengde blir valgt.
- Det ligger en forhåndsskutt database i denne demoen, som du kan kikke på ved å velge *Fil->Hent serie…* . Velg en dato og serienummer. Trykk *Åpne*. KongsbergLaser bruker litt tid på å laste inn skudd. Når alle skuddene er lastet inn ser du de i skiva. (Dersom serie er valgt som anvisningsform blir ikke skuddene vist før du trykker *Anvis*)
- Du kan anvise ett og ett skudd ved å trykke på skuddet med musa i skuddlista til høyre, eller trykke tasten 1 for skudd 1, tast 2 for skudd 2 osv. 0 er skudd 10.
- For å justere tilbakespillingshastigheten kan du trykke + og - tastene, for å justere tilbakespillingslengden kan du trykke > og < tastene. 0s betyr 0 sekunder og gir bare treffpunktet, ingenting av vinglingen før skuddøyeblikket.
- For å anvise serie, kan du trykke på *Ny* serie feltet med musa, og så trykke på *Anvis enkelt*, slik at dette feltet skifter til *Anvis* serie. Trykk så *Ok*. Hent inn ny serie ved å velge *Fil->Hent serie*.

  For å anvise enkelt skudd, kan du trykke på *Ny* serie feltet med musa, og så trykke på *Anvis*, slik at dette feltet skifter til *Anvis enkelt*. Trykk så *Ok*. Hent inn ny serie ved å velge *Fil->Hent serie*.
- For å zoome trykk Zoom. Skiva hopper 1 poeng av gangen. Når Zoom viser bare 10-er, så vil et trykk til på Zoom-knappen føre til at hele skiva vises igjen.
- For å hente inn en annen serie fra databasen, velges *Fil->Hent serie*

Dokumentasjon

For fullstendig bruksanvisning, dobbeltklikk på *KongsbergLaserDokumentasjon* på skrivebordet. Husk at denne bruksanvisningen er beregnet på at du også har laser for å henge på geværet og laserskive å sikte på.

Spørsmål? Send en e-post til: laser_support@kme.no

You perform, we present

Kongsberg Mikroelektronikk AS

Telefon: +47 32 72 44 80
Fax: +47 32 72 44 64
e-post: kme@kme.no
http://www.kme.no